



1:100

POZNÁMKA:

- HLOUBKA VÝKOPU VZHEDEM K PODSYPU POTRUBÍ BUDE O 10 cm HLUBŠÍ, NEŽ JE UVEDENÁ HLOUBKA DNA POTRUBÍ
- VÝŠKOVÉ KÓTY CHRÁNIČEK JE TŘEBA PŘIZPŮSOBIT SKUTEČNÉMU ULOŽENÍ KABELOVODŮ A STÁVAJÍCÍHO PLYNOVODU

POZOR

ZÁKRES CIZÍCH PODZEMNÍCH
VEDENÍ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI
JE POUZE ORIENTAČNÍ.
VEŠKERÁ CIZÍ PODZEMNÍ VEDENÍ
MUSÍ BÝT PŘED ZAHÁJENÍM
VÝKOPOVÝCH PRACÍ VYTÝČENA!