



Doplnění zadávací dokumentace 2

V základní konfiguraci stačí základ pro aktivní připojení 8 disků s možností dalšího budoucího rozšíření (minimálně na 16 disků).

V Benešově 17. 7. 2025

Mgr. Roman Hronek