
2.01 S.V.=3220MM
2.02 S.V.=3220MM
2.03 S.V.=3220MM
2.04 S.V.=3220MM
2.05 S.V.=3220MM
2.06 S.V.=3220MM
2.07 S.V.=3220MM
2.08 S.V.=3220MM
2.09
2.10 S.V.=3220MM
2.11 S.V.=3220MM
2.12 S.V.=3220MM
2.13
2.14
2.15
2.16
PŘIVOLÁNÍ POMOCI
Funkce:
Sklokem rouzvolňu zgnálnho tlačítka (p1p, zrušením za krátkou dobu k aktivaci odpovídajícího kontrolního modulu s resetovacím tlačítkem. LED zobrazovaná v rozsvícení signálním tlačítku se rozsvítí (cv. událškrová světlo) - informuje o tom, že
rozsvícení vděčí bylo zaregistrováno a pomoc je na cestě.
Současně začne blikat LED zobrazovaná v resetovacím tlačítku kontrolního modulu.
Na zastavení se aktivuje tlačítko s světlo LED na signalizačním panelu označuje místo, odkud je vyžadována pomoc.
Poplach se zruší stiskem resetovacího tlačítka na kontrolním modulu u místnosti, z níž byl poplach vyvolán.
Doporučená barevná značení prvků:
Prvky pro zvukovou alarmu se označují červeně. Prvky pro zrušení alarmu se označují zeleně. Označování štítky pro tento účel musí být součástí dodávky jednotlivých přístrojů.
Propojení:
Všechny prvky se propojují metalickými vodiči, např. J-Y(ST)Y...
Max. délka kontrolní smyčky (mezi ovládací a 2 kontrolního modulu) je 90 m při použití vodiče J-Y(ST)Y ... +2×0,8, resp. 160 m pro vodič J-Y(ST)Y ...+2×0,8.
Napájení:
Zdroj je vřazen pro montáž na DIN lištu (šířka 4 M) a poskytuje napájení 24 V / 2,5 A DC. Funkční moduly systému vyžadují napájení z rozsahu 15 – 28 V AC / 18 – 35 V DC.
Označování vodičů je třeba vždy s ohledem na jejich délku a s tím spojené úbytky napětí.
NOUZOVÁ SVÍTIDLA S ELEKTRONICKÝM DOBÍJENÍM PRO SVÍCENÍ ÚNIKOVÝCH CEST V NOUZOVÉM REŽIMU DOBÍJENÍ BUDOU PRACOVAT NA ÚČEL ROZLIŠENÍ PROVOZU NA DOZP, PŘEPÍNÁNÍ BUDE PROVEDENO V MÍSTNOSTI Č. 2.01 PŘÍPRAVNO TÝ NOUZOVÝCH SVÍTIDEL
HLAVNÍ TRASA VEDENÁ SKRZ STAVAJÍCÍ KASLÍK!
PŘÍPRAVA NAPÁJENÍ PLOŠINY UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKU NA STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST KONKRÉTNÍHO VÝROBCE PLOŠINY
KLIMATIZACE
NAPÁJENÍ ROLOU
NAPÁJENÍ ZOHŘÍVÁNÍ KOPANIC
VÝVOD PRO KONDENZAČNÍ JEDNOTKU UMÍSTĚNOU NA BALKÓNĚ V 3.NP
PONECHÁN VOLNÝ KONEC 3m
ZVONEK
PŘÍPRAVA NAPÁJENÍ DVĚŘÍ UMOŽNĚNO SVORKOVNICE V KRABICI
ZVONKOVÉ TLAČÍTKO
VENTILÁTOR
VÝMĚNÍKOVÁ JEDNOTKA
VÝMĚNÍK
VENTILÁTOR
VÝMĚNÍKOVÁ JEDNOTKA
VÝMĚNÍK
ZÁSUVKA