

Příloha č. 02 Kabelový seznam

Stavba: Kolektor Nymburk
Část: Technologická část
Provozní soubor: PS 04.1 MaR

Typ kabelu	Specifikace kabelu	Délka [m]
Cu 2x2x1 Ex		2935
Cu 4x2x1 Ex		0
Cu 8x2x1 Ex		0
8x2x1		10
4x2x1		65
12x2x1		5
6x2x1		5
FTPCat.5 4x2x0,5		150

Označení kabelů

WP - optický kabel

WS - Datový kabel, metalický

WL - napájecí kabel

Určení typu vodiče (L,S,P)	Označení provozního souboru	Pořadové číslo kabelu	Typ kabelu	Ze zařízení	Svorkovnice	Do zařízení	Svorkovnice	Délka [m]	Poznámka	Celkový název, např. pro štitkovače
L	04.1	001								WL_04.1-001
										W_-
										W_-
S	04.1	001	Cu 2x2x1 Ex	TRC1		RM1 1. pole		230	Tep. v kol. šachta 1	WS_04.1-001
S	04.1	002	Cu 2x2x1 Ex	TRC2		RM1 1. pole		30	Tep. v kol. šachta 2	WS_04.1-002
S	04.1	003	Cu 2x2x1 Ex	TRC3		RM1 1. pole		115	Tep v trase kolektoru	WS_04.1-003
S	04.1	004	Cu 2x2x1 Ex	TRC4		RM1 1. pole		30	Teplota - venkovní	WS_04.1-004
S	04.1	005	Cu 2x2x1 Ex	MW1		RM1 1. pole		230	Rel. vlhkost-šachta 2	WS_04.1-005
S	04.1	006	Cu 2x2x1 Ex	MW2		RM1 1. pole		30	Rel vlhkost - šachta 1	WS_04.1-006
S	04.1	007	Cu 2x2x1 Ex	MWR		RM1 1. pole		30	Rel. vlhkost-vně š. 2	WS_04.1-007
S	04.1	008	Cu 2x2x1 Ex	PA1		RM1 1. pole		230	Atmos. tlak-kolektor	WS_04.1-008
S	04.1	009	Cu 2x2x1 Ex	PA2		RM1 1. pole		30	Atmos. tlak-venkovní	WS_04.1-009
S	04.1	010	Cu 2x2x1 Ex	QAZ1 měř. ústředna		RM1 1. pole		230	Koncentrace výb.-š. 1	WS_04.1-010
S	04.1	011	Cu 2x2x1 Ex	QAZ2 měř. ústředna		RM1 1. pole		30	Koncentrace výb.-š. 2	WS_04.1-011
S	04.1	012	Cu 2x2x1 Ex	QAZ3 měř. ústředna		RM1 1. pole		115	Koncentrace výb.kol.	WS_04.1-012
S	04.1	013	Cu 2x2x1 Ex	VB1		RM1 1. pole		30	Proudění vzduchu	WS_04.1-013
S	04.1	020	Cu 2x2x1 Ex	S1S1-EY1		RM1 1. pole		230	Otev. pokl.1 - šachta 1	WS_04.1-020
S	04.1	021	Cu 2x2x1 Ex	S2S1-EY1		RM1 1. pole		230	Otev. pokl.2 - šachta 1	WS_04.1-021
S	04.1	022	Cu 2x2x1 Ex	S1S2-EY1		RM1 1. pole		25	Otev. pokl.1 - šachta 2	WS_04.1-022
S	04.1	023	Cu 2x2x1 Ex	S2S2-EY1		RM1 1. pole		25	Otev. pokl.2 - šachta 2	WS_04.1-023
S	04.1	024	Cu 2x2x1 Ex	LL1		RM1 1. pole		230	Výška hladiny - min.	WS_04.1-024
S	04.1	025	Cu 2x2x1 Ex	LH1		RM1 1. pole		230	Výška hladiny - max.	WS_04.1-025
S	04.1	026	Cu 2x2x1 Ex	LZ1		RM1 1. pole		230	Výška hladiny - havárie	WS_04.1-026
S	04.1	027	Cu 2x2x1 Ex	LV1		RM1 1. pole		230	Výška hladiny - záplava	WS_04.1-027
S	04.1	028	Cu 2x2x1 Ex	S4-EY1		RM1 1. pole		115	Požární dveře - zavřeny	WS_04.1-028
S	04.1	029	Cu 2x2x1 Ex	S1KT-EY1		RM1 1. pole		30	Klíč. trezor - otevřen	WS_04.1-029
S	04.1	035	Cu 4x2x1 Ex	YV1		RM1 1. pole			Ovládání YV1	WS_04.1-035
S	04.1	036	Cu 4x2x1 Ex	YV2		RM1 1. pole			Ovládání YV2	WS_04.1-036
S	04.1	037	Cu 4x2x1 Ex	YV3		RM1 1. pole			Ovládání YV3	WS_04.1-037
S	04.1	038	Cu 4x2x1 Ex	YV4		RM1 1. pole			Ovládání YV4	WS_04.1-038
S	04.1	041	Cu 2x2x1 Ex	M1-EY2		RM1 1. pole		230	Hl. ventilátor - sig. DI	WS_04.1-41
S	04.1	042	Cu 2x2x1 Ex	M2-EY2		RM1 1. pole		230	Záložní vent. - sig DI	WS_04.1-42
S	04.1	043	Cu 2x2x1 Ex	M3-EY2		RM1 1. pole		230	Hl. čerpadlo - sig. DI	WS_04.1-43
S	04.1	044	Cu 2x2x1 Ex	M4-EY2		RM1 1. pole		230	Zál. Čerpadlo - sig DI	WS_04.1-44

Určení typu vodiče (L,S,P)	Označení provozního souboru	Pořadové číslo kabelu	Typ kabelu	Ze zařízení	Svorkovnice	Do zařízení	Svorkovnice	Délka [m]	Poznámka	Celkový název, např. pro štitkovače
S	04.1	050	Cu 2x2x1 Ex	EPS		RM1 1. pole			Detekce úniku plynu	WS_04.1-50
S	04.1	051	Cu 8x2x1 Ex	EPS		RM1 1. pole			Signály EPS	WS_04.1-51
S	04.1	052	Cu 2x2x1 Ex	EPS		RM1 1. pole			Požár signál z EPS	WS_04.1-52
S	04.1	060	8x2x1	RM1 1. pole		RM1 2. pole		5	Vent., čerp. - DI	WS_04.1-060
S	04.1	061	4x2x1	RM1 1. pole		RM1 2. pole		5	Houk., osv zapnuto-DI	WS_04.1-061
S	04.1	063	4x2x1	RM1 1. pole		RM1 2. pole		5	Sig. z rozv. RM1 pole 2	WS_04.1-064
S	04.1	064	12x2x1	RM1 1. pole		RM1 2. pole		5	RM1 - signály DI	WS_04.1-063
S	04.1	070	6x2x1	RM1 1. pole		RM1 2. pole		5	Houkačky, RH-DO	WS-04.1-070
S	04.1	071	8x2x1	RM1 1. pole		RM1 2. pole		5	Osvět., vent, čerp.-DO	WS-04.1-071
S	04.1	072	4x2x1	RM1 1. pole		RH		50	Sig. z rozv. RM1 pole 2	WS_04.1-072
S	04.1	073	4x2x1	RM1.1 pole		RM1 2. pole		5	RM1 - signály DO	WS_04.1-073
P	04.1	081	FTPCat..5 4x2x0,5	Rozváděč měř. spotřeby		RM1 1. pole		50	Komunikace ModBus	WP-04.1-081
P	04.1	082	FTPCat..5 4x2x0,5	EZS		RM1 1. pole		50	Komunikace ModBus	WP-04.1-082
P	04.1	083	FTPCat..5 4x2x0,5	EPS		RM1 1. pole		50	Komunikace ModBus	WP-04.1-083