

PŘEHLED BODŮ		
NÁZEV	Y	X
9000	790691.337	1033766.568
9001	790677.271	1033754.076
9004	790559.751	1033940.540
9005	790544.025	1033930.898
9008	791013.738	1033457.860
9009	791008.460	1033463.328
9010	790782.854	1033672.654
9011	790777.575	1033677.555

OSTATNÍ SOUŘADNICE VYTÝČOVACÍ BODŮ UVEDENY V SAMOSTATNÉ PŘÍLOZE

HLAVNÍ VYTÝČOVACÍ BODY OSY KOMUNIKACE

PŘEHLED BODŮ				
Název bodu	Y	X	Z	Popis
106_001	1033380,67	791067,38	357,45	
106_002	1033384,47	791064,68	357,51	
106_003	1033418,91	791038,09	357,55	
106_004	1033451,34	791009,08	356,81	
106_005	1033499,84	790958,62	355,63	
106_006	1033654,79	790791,04	351,80	
106_007	1033709,75	790732,91	350,92	
106_008	1033822,18	790632,63	350,00	
106_009	1033946,28	790547,21	349,09	
106_010	1034015,80	790507,62	349,29	
106_011	1034212,33	790398,57	350,64	
106_012	1034273,82	790365,13	350,37	
106_013	1034352,11	790327,46	349,60	
106_014	1034432,65	790294,90	348,83	

