



VZOROVÉ DETAILS KLADENÍ PREJZŮ 1

řez hřebenem



řez okapní hranou



1 – krokev; 2 – závěsná střešní lať (min. 40 × 60 mm); 3 – korýtko (hák); 4 – kůrka (prejz); 5 – hřebenová lať 6 – pokrývačská malta; 7 – hřebenáč nebo hák; 8 – oplechování štítu; 9 – okapové prkno; 10 – vazací drát; 11 – čelní okapové prkno; 12 – námětek; 13 – úžlabní plech